

Műhelymosó 80L kefével

Eredeti használati utasítás fordítása

HU



MŰSZAKI ADATOK

Tápellátás: 230V

Úrtartalom: 80 L

Szivattyú teljesítménye: 10-12 l/perc

80L-es műhelymosó kefével

FIGYELEM!

Kérjük, használat előtt olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg a készülék későbbi használatához.

Gyártó:

GEKO Korlátolt Felelősségű Társaság Sp.k.

Kietlin, ul. Spacerowa 3,

97-500 Radomsko

geko@geko.pl

www.geko.pl

HU - MAGYAR VÁLTOZAT

Fontos biztonsági utasítások


1. A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
2. Az égési sérülések elkerülése érdekében különösen ügyeljen arra, hogy ne érintse meg a mosógép forró részeit.
3. Ne használja a készüléket, ha a tápkábel sérült. Ki kell cseréltetni egy hivatalos szervizközponttal vagy megfelelően képzett személlyel.
4. Ne engedje, hogy a tápkábel forró tárgyakkal érintkezzen.
5. Ha meg kell hosszabbítani a tápkábelt, akkor a készülékkel együtt szállított kábelt használja.
6. Használaton kívül mindig húzza ki a készüléket a konnektorból. Kikapcsoláskor soha ne húzza a tápkábelt.
7. Tárolás előtt hagyja kihűlni a készüléket.
8. A tűzveszély elkerülése érdekében ne használja a készüléket gyúlékony anyagok közelében.
9. Használat közben megfelelő szellőzést kell biztosítani.
10. Tartsa távol a haját, a laza ruházatát, az ujjait és a testének más részeit a készülék mozgó alkatrészeitől.
11. Az áramütés elkerülése érdekében ne használja a készüléket nedves felületen vagy esőben.
12. Kizárólag ezeket az utasításokat kövesse.
13. Mindig viseljen védőszemüveget

FIGYELEM!!! Ne öntsön vizet a mosógépbe a jelzett szintnél magasabbra.


Eszközösszeszerelés

1. A készülék előkészítése: A rugós fedél lecsukása után fordítsa fejjel lefelé a kádat, és helyezze puha felületre, például kartonra vagy szőnyegre, hogy elkerülje a karcolásokat.
2. Láb összeszerelése: Rögzítse mind a négy lábat a kád aljához négy darab 6 mm átmérőjű csavarral, alátétekkel és anyákkal. Rögzítse a mellékelt konzolokhoz (lásd az 1. ábrát).
3. A tárolótálca felszerelése: Rögzítse a tárolótálcát a lábak felénél található furatokhoz két készlet 6 mm-es csavarral, rögzítő alátétekkel és anyákkal (lásd a 2. ábrát).
4. A kád felállítása: Helyezze a kádat függőleges helyzetbe az összeszerelt lábakra, és óvatosan nyissa ki a rugós fedelet.
5. Szerelje be a kimeneti csövet: Csavarja be a flexibilis kimeneti cső hattyúnyakú csatlakozóját a szivattyú kimenetébe (lásd a 3. ábrát). Ezután helyezze a szivattyúház fedelét a folyadékbemeneti perforációkkal és kiemelkedő bordákkal a nyitott szivattyúház fölé. Rögzítse a fedelet a helyére pattintással (lásd a 3. ábrát).


1. ábra




2. ábra




3. ábra



4. ábra



5. ábra



6. ábra

6. Tápkábel telepítése:

- A tápkábelt a munkakosár modul oldalán található nyíláson keresztül kell bevezetni.
- Győződjön meg arról, hogy a bemeneti szűrő lefelé és a modul belseje felé néz.
- A bekapcsológombnak láthatónak kell lennie ezen a lyukon keresztül.
- Akassza a szivattyúház hátulján található fület a nyílás alsó szélére (lásd a 4-5. ábrát).

7. A leeresztő csavar ellenőrzése:

- Ellenőrizze, hogy a kosár leeresztő csavarja megfelelően meg van-e húzva és be van-e szerelve.

8. A tisztítótartály elhelyezése:

- Helyezze az alkatrésztisztító tartályt a kosár falainak szélére (lásd a 6. ábrát).

9. Fúvóka beállítása:

- Győződjön meg róla, hogy a fúvóka rugalmas fémből, úgynevezett „hattyúnyakú” anyagból készült, és a kád közepe felé, illetve lefelé néz.

10. Áramlásmérő és tartozékok telepítése:


- Szerelje fel a mellékelt áramlásmérőt, és ha szükséges, az alkatrésztisztító keféét és a tömlőhosszabbítót.
- Csúsztassa a tömlő kefével ellentétes végén található öntött csatlakozót a folyadékkivezető fúvóka helyére.

11. Győződjön meg róla, hogy a fúvóka vagy a kefe kimenete a kosár közepe felé és lefelé néz.

12. Töltse fel a készüléket annyi megfelelő vízbázisú zsíroló oldattal, hogy az teljesen ellepje a bemeneti szűrőt (körülbelül 12 gallon). Fontos megjegyzés: Használat előtt gondosan kövesse a zsíroló oldat keverési, alkalmazási és biztonsági utasításait.

13. Csatlakoztassa a tápkábelt egy jóváhagyott, földelt, GFI-vel felszerelt aljzatba.

14. Állítsa a főkapcsolót „Be” állásba. Az alkatrészmossó most már használatra kész.



Nem.	Név	Nem.	Név
01	Borító	19	Kábel és csatlakozó
02	Kézimunkakosár	20	Ügy
03	Rugós sasszeg	21	Kapcsoló
04	Sasszeg	22	Csavar
05	Alapvédelem	23	Kapcsoló
06	Munkapolc	24	Rugalmas tömlő
07	Tartály	25	Fogantyú
08	Párna	26	Könyök
09	Dió	27	Műanyag fedél
10	O-gyűrű	28	Szelep
11	Vakdugó	29	Pecset
12	Polc	30	Szivattyú
13	Láb	31	Dió
14	Csavar	32	Rugós alátét
15	Szivattyúfedél	33	Párna
16	Szűrőfedél	34	Lapos alátét
17	Szűrő	35	Gumi alátét
18 év	Szivattyúház	36	Csavar



A CE-jelölés évének utolsó két számjegye - 24

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

GEKO Sp z o. o. Sp. K. Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko

teljes felelősséggel kijelenti, hogy:

80L-es műhelymosó kefével, Típus: G02125, Modell: XH-PW40G,

megfelel az Európai Parlament és a Tanács követelményeinek:

- Az Európai Parlament és a Tanács 2006/42/EK irányelve (2006. május 17.) a gépekről és a 95/16/EK irányelv módosításáról

és az EN 60204-1:2018, EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013 szabványok,

Az EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021 szabvány megfelel az Intertek Deutschland GmbH, Stangenstraße 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen, +49 (0) 711 27311 333, e-mail: nb0905@intertek.com által kiállított 230700930HZH-V1 számú, 2023.08.09-i EK-típustanúsítványnak.

Bejelentett szervezet azonosító száma: 0905

Ez az EK-megfelelőségi nyilatkozat érvényét veszti, ha a terméket a gyártó beleegyezése nélkül megváltoztatják vagy átépítik.

A műszaki dokumentáció elkészítéséért és tárolásáért a következő felelős:

Larysa Kowalczyk, Kietlin, ul. Spacerowa 3, 97-500 Radomsko.

Kietlin, 2024.04.02.

Kiállítás helye és dátuma

Larysa Kowalczyk

A meghatalmazott személy neve, vezetékneve és beosztása