

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Diesel porlasztó vizsgáló és beállító készülék 600 bar ·
Quatros QS30098

Magyar fordítás a gyári „Instrukcja obsługi”
(24/03) alapján
Forgalmazza: JÓNÁS ONLINE Kft. · szerszam-
kisgep.hu

A termék leírása

A készülék a dízelmotorok porlasztóinak (befecskendezőinek) nyitási nyomását méri. Alkalmas továbbá a porlasztó tömítettségének és a porlasztási kép minőségének ellenőrzésére. M12×1,5 és M14×1,5 menetes porlasztókhoz készült.

Fő részek:

Manométer	Csatlakozó (adapterrel)	Kézi kar
Elzárószelep	Ház	Üzemanyagtartály szűrővel

Használat

Előkészítés

- Első használat előtt a fogantyús kart a mellékelt csappal rögzítse a készülék házába, és biztosítsa sasszeggel.
- Töltse fel az üzemanyagtartályt gázolajjal. **FIGYELEM:** a készüléket semmilyen körülmények között ne töltsen fel benzinnel, oldószerrel vagy más gyúlékony anyaggal!
- A kar mozgásával töltsen fel a készüléket gázolajjal.

A nyitási nyomás mérése

- Csatlakoztassa a porlasztót a megfelelő adapterrel a csatlakozóhoz.
- Nyissa ki a szelepet.
- A kar mozgásával fokozatosan növelje a nyomást.
- A porlasztó nyitásának pillanatában olvassa le a manométer értékét, és hasonlítsa össze a gyártó által megadott adattal.

Tömítettség ellenőrzése

- Csatlakoztassa a porlasztót a megfelelő adapterrel a csatlakozóhoz.
- Nyissa ki a szelepet.
- A kar mozgásával állítson be a porlasztó nyitási nyomásánál kb. 20 barral alacsonyabb nyomást.
- Figyelje a porlasztót szivárgás szempontjából a gyártó által meghatározott ideig (általában 10–20 másodperc).

A porlasztási kép ellenőrzése

- Csatlakoztassa a porlasztót a megfelelő adapterrel a csatlakozóhoz.
- Zárja el a szelepet.
- A kart különböző sebességgel mozgatva figyelje a porlasztó szórását.

FIGYELEM: a működő porlasztó közelébe semmilyen testrészt ne tartson! A nagynyomású üzemanyagsugár a bőrön áthatol, és súlyos sérülést okozhat.

Jótállás, szerviz

Magyarországon a jótállást a forgalmazó (JÓNÁS ONLINE Kft.) a magyar jogszabályok szerint biztosítja; a részleteket a vásárláskor kapott jótállási jegy és a számla tartalmazza. A jótállás nem terjed

ki a mechanikai sérülésekre és a nem rendeltetésszerű használatból eredő hibákra; illetéktelen javítás vagy átalakítás esetén megszűnik.

Gyártó: P.W. TECHSAM WOCH Sp. J., al. Warszawska 131, 20-824 Lublin, Lengyelország · tel. +48 81 444 63 73 ·
techsam@quatros.pl

Az eredeti lengyel nyelvű útmutató a termékoldalról letölthető. Fordítás: 2026-10-12.